

# Huawei F685

## Vidarekoppling

**Om du vill flytta ett externt samtal till en annan F685-lur gör du så här:**

1. Tryck på snabbtelefonknappen och bläddra till den lur du vill flytta samtalet till.
2. Ring upp önskad lur genom att trycka på Ring-knappen.
3. Avsluta samtalet mellan din lur och den andra luren med Avsluta-knappen. Samtalet överförs till den andra luren.

**Om du vill koppla alla samtal till ett annat nummer gör du så här:**

1. Tryck på menynappen
2. Välj inställningar
3. Välj samtalsinställningar
4. Välj vidarekoppling
5. Ange typ av vidarekoppling (alla samtal, ej svar)
6. Aktivera och det telefonnummer du vill koppla till och tryck Bekräfta

**Om du vill flytta ett samtal till ett externt telefonnummer gör du så här:**

1. Ring nummer A
2. Under samtalet, tryck håll och ring nummer B
3. När samtal till B är anslutet, vänligen tryck "4" + grön lur. F685 kommer att försvinna och A & B kan börja samtala