

Dovado Tiny Router - Manuellt

Så här gör du för att uppgradera till senaste versionen 6.1.1-3. Om du har en äldre version, exempelvis 5.0.16-3, följer du instruktionerna på flikarna nedan för att uppgradera din Dovado Tiny. Uppgraderingen ger stöd för nya modem och bättre prestanda med ZTE MF680.

För att se vilken version du har gör du så här:

Logga in på routerns administrationsgränssnitt via webbläsaren (vanligtvis <http://192.168.0.1>). Under "Home" ska det när du har uppgraderat stå "Firmware Revision: 6.1.1-3", vilket är den senaste versionen.

Guide för uppgradering.

1. Spara ner uppgraderingsfilen [TINY611-3.bin](#) till skrivbordet.
2. Starta din Dovado Tiny och se till att du är uppkopplad på det trådlösa nätverket (alternativ: sätt i en LAN-kabel mellan dator och router).
3. Logga in på routerns administrationsgränssnitt via webbläsaren (vanligtvis <http://192.168.0.1>).
4. Gå till sidan "Upgrade" > "HTTP Upgrade".
5. Ladda upp uppgraderingsfilen som du hämtade ner och välj "Upgrade". Uppgraderingen tar ca 4 minuter.

När du är klar kan du dubbelkolla att uppgraderingen är genomförd genom att återigen logga in. Under "Home" ska det nu stå "Firmware Revision: 6.1.1-3".