

Felsökningsguide.

Problem med ljudkvalité & koppling till basenheten, Huawei F685.

1. Skriv in ##124503# och välj pil nedåt.
2. Radera alla 0:or genom att trycka, ta bort eller använd C och radera 0:orna.
3. Skriv in 405 och tryck ok.
4. Radera 0:an genom att trycka, Ta bort eller använd C om valet inte finns.
5. Skriv 7 och tryck Ok.
6. Tryck No vid Setting, Success, Continue.
7. Starta om handenheten genom att hålla in den röda luren.