

# Dovado Tiny Router - Windows

Så här gör du för att uppgradera till senaste versionen 6.1.1-3. Om du har en äldre version, exempelvis 5.0.16-3, följer du instruktionerna på flikarna nedan för att uppgradera din Dovado Tiny. Uppgraderingen ger stöd för nya modem och bättre prestanda med ZTE MF680.

För att se vilken version du har gör du så här:

Logga in på routerns administrationsgränssnitt via webbläsaren (vanligtvis <http://192.168.0.1>). Under "Home" ska det när du har uppgraderat stå "Firmware Revision: 6.1.1-3", vilket är den senaste versionen.

## Förberedelser

1. Ladda ner [TINY\\_611-3.zip](#) (6 MB).
2. Se till att du är uppkopplad till din Dovado Tiny via WiFi eller LAN-kabel.

## Uppgradera

3. Packa upp filen på valfritt ställe och öppna sedan **TINY\_611-3.exe**.
4. När du är inne i uppdaterings-appen, tryck på fliken **Upgrade**.
5. Se till att rätt Username, Password och Router IP är inskrivet, tryck sedan på **Upgrade**. (Om du inte ändrat detta själv är standard redan ifyllt).
6. Vänta 3 - 4 minuter på att uppgraderingsprocessen blir klar.

**OBS!** Om du har andra WiFi-nätverk sparade kan din dator eventuellt hoppa in på det automatiskt medan din Dovado Tiny startar om. Då kan uppgraderingen inte verifieras. Du kommer då mötas av felmeddelandet "Firmware sent to router but could not be verified". Det gör ingenting eftersom uppgraderingen är genomförd ändå.

## Uppgraderingsfil

- [TINY\\_611-3.zip](#)
- [Läs mer om uppgraderingsfilen här](#)
- Version: 6.1.1-3
- Systemkrav: Windows XP, Windows Vista eller Windows 7
- Storlek: 7,95 MB